

ON DEMAND - **TRON** INSTRUCCIONES DE USO.

CARRETERA DE SANTA COLOMA, S/N APARTADO DE CORREOS № 18 17410 SILS-MALLORQUINES (GIRONA) SPAIN T +34 972 16 82 82 · F +34 972 85 31 04 cunill@cunill.com · www.cunill.com



_1 Café. _Disminuir tiempo de molturación Selecció Menú.



_2 Cafés. _Aumento de tiempo de molturación _Selección Menú



_Café continuo. _Selección pantalla.



_Cronómetro. _Acceso al menú



PUESTA EN MARCHA DEL MOLINO:

Conectaremos el molino a la red y encenderemos el molino de café pulsando el interruptor general.

SELECCIÓN DE IDIOMA: Para acceder a la programación del idioma pulsar la tecla n^4 dos veces y seguidamente pulsar al mismo tiempo la tecla n^1 y n^2 durante 4^n .

(IDIOMA) (1-TIEMPO-1 CAFÉ) (2-TIEMPO-2 CAFÉ) (CONTADOR)

Para seleccionar el idioma accionaremos las teclas nº1 o nº2 hasta visualizar el idioma deseado. Una vez seleccionado no hace falta confirmación.

📦 _CAFÉ CONTINUO: Para obtener una dosis de café molido personalizada mantendremos pulsada la tecla nº3 hasta la proporción deseada. $0_00_00_0$

PROGRAMACION CAFÉ: Para acceder a la programación del tiempo de molturación de 1 café o 2 cafés pulsar la tecla nº4 dos veces y seguidamente pulsar al mismo tiempo la tecla nº1 y nº2 durante 4". Pulsando la tecla nº3 seleccionaremos la sección deseada visualizándola en la pantalla: (IDIOMA) (1-TIEMPO-1 CAFÉ) o (2-TIEMPO-2 CAFÉ) (CONTADOR)

Para aumentar o disminuir el tiempo de molturación accionamos las teclas nº1 (disminuir) o nº2 (aumentar). Una vez seleccionado no hace falta confirmación.

CUENTA CAFÉS: Para acceder a la programación del contador de cafés, pulsar la tecla nº4 dos veces y seguidamente pulsar al mismo tiempo la tecla nº1 y nº2 durante 4".

Pulsando la tecla n°3 seleccionaremos la sección deseada visualizandola en la pantalla: (IDIOMA) (1-TIEMPO-1 CAFÉ) (2-TIEMPO-2 CAFÉ) (CONTADOR) Visualizaremos en la pantalla la totalidad de cafés realizados.

Manteniendo las teclas nº1 y nº2 pulsadas al mismo tiempo ponemos el contador a cero.






AJUSTE DE MOLTURACIÓN SEGÚN LA MAQUINA DE CAFÉ UTILIZADA

Para hacer un expreso perfecto: Mantendremos pulsada la tecla nº4 del molino de café con una mano y una vez pulsado el botón de la cafetera para hacer un café, soltaremos la tecla nº4 del molino de café, una vez finalizado el café volveremos a pulsar la tecla nº4 para detener el cronómetro y visualizar en la pantalla los segundos que ha tardado en hacer un café.

Según la tabla orientativa modificaremos la graduación en el molino.



15" a 20" (molturación muy gruesa) CAFÉ INCORRECTO **20" a 25" (molturación fina) CAFÉ CORRECTO** 25" a 30" (molturación muy fina) CAFÉ INCORRECTO